Panasonic®

取扱説明書

電気掃除機(家庭用) MC-S900W



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げ いただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5 ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

6 掃除する

・場所に合わせて…

いろいろなノズルで 裏技おそうじ!

• 収納するとき

ゴミを捨てる(お手入れ)

本体のランプが

12 お手入れする

よくあるお問い合わせ

17 故障かな?

19 保証とアフターサービス

仕様 裏表紙

困ったとき


各部の名前 • 付属品を確認しよう 安全上のご注意 使用上のお願い

準備する

お手入れする



各部の名前



安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意 「傷害を負うことや、財産の損害を発生する恐れがある内容」です。 「傷害を負うことや、財産の損害が

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、やけど、 感電などを 防ぐために…

引火性のもの、火の気のある

ものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばて、コピー用の トナー、灯油、シンナーなど

床用ノズルの回転部や ローラースイッチに触れない





(ブラシ)

(スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5) 作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

●水洗いしない(水洗いできる付属品・ 部品は除く) ローラースイッチ

●風呂場で使わない

誤った使い方をしない

●分解・修理・改造をしない

(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う



- ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、 しっかり差し込まないと感電や発熱に よる火災の原因)
- ●定格 15A、交流 100V のコンセントを 単独で使う(他の機器と併用すると、 発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電の恐れ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で 抜き差ししない



(感雷の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま 使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常・故障例

- 「自動」「強/弱」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- •運転中、時々止まる
- (発煙·発火·感電の恐れ)

- 運転中、異常な音がする
- •本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- •こげくさい[におい]がする

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。



発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けた ままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けがや 床面の傷付きの原因)

床用ノズルで、高い所 を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、 けがの恐れ)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない



●床用ノズルを横方向に 引きずらない (床面の傷付きの原因)



- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、 そのまま使わない(床面の傷付きの原因) →摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホースなどの接続部の 接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)
- ●電源プラグを抜くときは、 コードを引っぱらない (感電やショートして 発火の原因)



 \leq

電源プラグは、正しく扱う



●コードを巻きとるときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、 刃先でのやけどの恐れ)

運転終了直後は、プラグの刃先が、 熱くなることがあります。

●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感雷や漏雷火災の原因)

長くお使いいただくために

使用上のお願い

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)
- ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ガラス、ピン、針、つまようじ長いひも
- 水や液体 湿ったもの
- カーペットのフリンジ(房)
- ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
- ■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる 接触不良や破損の原因)

→手元ブラシ(ブラシが出た 状態)などを使う(P.7)



■ホースなどの端子部を いじらない (接触不良の原因)



■排気口(本体背面)をふさがない (過熱による変形の原因)



- ■吸込口をふさいだまま 長時間使わない (過熱による変形の原因)
- ■ホースの扱いはていねいに (破損の原因)
- ■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ (ホースで持ち上げると、ホースの破れなど の原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、 運転が停止し操作できなくなります。(P.17)

- ■次のような状態で使い続けない
- 「本体」のランプが点滅・点灯する(P.10)
- 吸込口をふさぐ
- ホース、延長管にゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に 放置する
- ノズルに異物がかみ込んでいる

掃除する



始める



(掃除面のゴミ量に合わせて、 自動で強さを調整)

ブラシ 切/入

強/弱

自動

切

• 床用ノズルを床面から浮かせた状態が 継続すると吸込力を低下させることで 消費電力を抑えます。(アイドリング機能)

■手動で強さを変えるとき

- →「強」:強い吸込力でお掃除したいとき
 - ↑ (押すたびに替わる)


「弱1: カーテンなどが吸い付くとき、 静かにしたいとき

■ブラシの回転音が気になるとき

- →「ブラシ切」(消灯にする)
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転させて ゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。



手元の操作部と足元で… 見えないゴミをお知らせ!



・花粉などの微細なハウスダストまで検知。 (ハウスダスト発見センサー)

- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えられます。
 - ランプがなかなか消えないとき
 - ・念入りにお掃除したいとき(花粉の季節など)
- →ハウスダスト発見センサーの感度設定を変更します。(P.15)


お願い


・ホースの先端に床用ノズルを取り付けて使用する場合、 手元ブラシを外してご使用ください。

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの 回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも 約2Wの電力を消費しています。

手元ブラシ






すき間用ノズル

③すき間用ノズル

を差し込む





取り外しにくいときは、 下図のようにしてください



子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す



・取り付けは、先端を差し込んで、 「カチッ」と音がするまで 下に確実に押し込む

■使いやすい長さに調節するとき

→長さ調節ボタン(延長管裏側)を押しながら、 伸ばす(縮める)



掃除する(つづき)



別売品

■ふとん用ノズル

品番:MC-FU1 希望小売価格: 4,830円 (税抜 4.600円)




■手ぼうきノズル 品番: AMC-ANT1

希望小売価格: 1,523円 (税抜 1,450円)



■ひとふきノズル


品番: AMC-ANS1 希望小売価格:3,150円 (税抜 3,000円)



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/



ゴミを捨てる(お手入れ)



ダストボックスのゴミを捨て お手入れをしてください

ゴミすて(点滅) フィルター掃除(点灯)

点 滅 : ゴミすてをお知らせ (2秒間隔)

点 灯 : フィルター掃除をお知らせ


※弱運転ではランプは光りません。 「切」を押しても、約8秒間は消えません。




早い点滅 : 「切 |を押し、電源プラグを (約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.18)

が知らせ)


- ●次のようなときは、ゴミがいっぱいでも ランプが点滅・点灯しないことがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)
- ●次のようなときは、ゴミが少なくても ランプが点滅・点灯することがあります。
 - 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (ゴミを捨てる)
 - ホース/延長管/床用ノズルにゴミが 詰まっているとき (ゴミを取り除く)
 - すき間用ノズルを使っているとき (直接ゴミのたまり具合を確認する)
 - ティッシュペーパーを使っているとき (ティッシュペーパーを交換する)





お手入れする「吸込力が弱くなったとき・月一回程度」

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。



お手入れする(気になったとき)

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

本体•付属品

柔らかい布で水ぶき

• 固くしぼる




お願い

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

ティッシュペーパーを使うと便利です

- ●ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることにより、 ゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくして お手入れを軽減することができます。
 - ダストボックスを開ける(P.10)



2 ティッシュペーパーを下図のように置く



3 ダストボックスを元に戻す



お願い

- ●使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195mm×約230mm) をご使用ください。
- ●ティッシュペーパーを取り付けた状態では、通常より早く吸込力が弱くなり、「本体」のランプが 点滅・点灯することがあります。お掃除ごとにこまめにティッシュペーパーを交換してください。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

※設定は次に変更されるまで記憶されます。

こんなときは

ハウスダスト発見センサーの ランプがつかない! ランプが消えない? ランプがつきすぎて 気になる!

赤ちゃんがいる、花粉の季節・ もっときれいに お掃除したい!

こうしてください

- ●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで からぶきしてください。(P.13)
- ●ハウスダスト発見センサーの感度を変えてお使いください。
- ふつう:しっかりお掃除したいとき
- 念入り:特にていねいにお掃除したいとき
- てがる: ランプの点灯がわずらわしいとき



困ったとき

よくあるお問い合わせ(つづき)

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは

「ブラシ切/入」って どんなときに使うの?

じゅうたんと畳で使い分けられる?

今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの?

ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを巻 き込んでしまった!

こうしてください

●静かにお掃除したいときに、「弱」でお掃除してもまだ音が気になる場合は 「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)

●使い分ける必要はありません。じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。(どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)

●使えます。お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って

取り付けられます。

ただし、ノズルによっては取り付けられない ものがあります。

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いてください。

故障かな?

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

運転できない

何もしていないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる

コードを引き出すときの音が大きい

運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する

床用ノズルを振ると 「カチッ」「カチッ」と 音がする

コードが引き出せない

コードが全部入らない

ここをご確認ください

- ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?
- ●本体にホースが確実に差し込まれていますか? ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか?
- →①[切]を押し
- ②電源プラグを抜き
- ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)
- ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。
 - ・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続 運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.10)
 - ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く
 - ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く
- ●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。
- ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか?
- →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。
- ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか? (P.12)
- ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか? (P.7)
- ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか? (P.12)
- ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、 回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
- ●異常ではありません。

コードを引き出すとき、チリ落としレバーが左右に動き、 プリーツフィルターに付着した細かいほこりを落としています。

- ●プリーツフィルターが目詰まりしていませんか?
- →プリーツフィルターをお手入れしてください。(P.10)
- ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていませんか?
- ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか?

●故障ではありません。

ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。

- ●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。
- →運転を繰り返しても気になるときは、お手入れしてください。(P.10)
- →各フィルターをお手入れしてください。(P.11、P.13)
- ●コードが絡んでいませんか?
- →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
- ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか?
- →2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。

コード

故障かな?(つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

「強」運転にしても 吸込力が弱い

運転中に 吸込力が弱くなる

ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する

ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない

ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる

ゴミを吸っても ランプが点灯しない

「ゴミを吸っていないのに ランプが点灯する (消灯しない)

ランプが なかなか消灯しない (緑にならない)

確認後、なお 異常があるとき

ここをご確認ください

- ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。
- ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていませんか?→詰まっているゴミを取り除いてください。
- ●各フィルターが目詰まりしていませんか? →お手入れする。(P.10、13)
- ●ダストボックスが確実にセットされていますか?
- ●吸込口をふさいで使用していませんか?
- ●保護装置が働いていませんか? (P.17)
- ●「自動」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、 吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。

●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。

- ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき
- →ダストボックスのお手入れをしてください。(P.10)
- すき間用ノズル使用時(P.10)
- ティッシュペーパー使用時(P.14)
- ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.10)
- ●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。
- ●お買い求め先に修理をご依頼ください。

●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか?→センサー部のゴミやほごりを、

柔らかい布でからぶきして ください。(P.13)



- ●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。
 - •新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)
 - ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知)
 - 手布(遊び手を検知)
 - →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、 点灯頻度が少なくなります。わずらわしいときは、ハウスダスト発見 センサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。(P.15)

●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体·ホース·伸縮自在延長管 床用ノズル)をご持参ください。

※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■修理·使い方·お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利ですお買い求め先電話お買い上げ日年月日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(15~18ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

次のででの異の点ののかでに生間でできます。							
製 品 名 電気掃除機		電気掃除機					
品		番	MC-S900W				
故障の状況		犬況	 できるだけ具体的に				

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
 - 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、 ご要望により修理させていただきます。
- *修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365

- ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル 200 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/

■各地域の修理ご相談窓口 •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。							骨合がございます。
	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	23 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	近畿地区	京 都	23 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3		大 阪	25 (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	匹威地区	奈 良	23 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
		(函館流通卸センター内)			和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	23 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	中国地区	米 子	23 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	2 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出 雲	23 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島	2 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃 木	23 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	23 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	23 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	23 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏		2 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
		2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	23 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区		25 (03)5477 - 9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	25 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	23 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	25 (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	23 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	23 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長 野	2 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	1 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区	静岡	23 (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		天 草	1 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知	2 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	23 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	高山	2 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	71 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

電源	AC100 V 50-60 Hz	運	転	音	60 dB~約53 dB			
消費電力	1000 W~約200 W(運転中)	吸込	仕事	率	590 W~約60 W			
/ 月 电 / J	約2 W (運転停止中)				• ホース(1本)			
外形寸法	幅257 mm× 奥行358 mm× 高さ220 mm				・伸縮自在延長管 <延長管ストッパー付き>(1セット) ・床用ノズル(1コ)			
コードの長さ	5 m	付	属	品				
質 量	4.0 kg (本体のみ)							
貝 里	5.8 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)				ホース掛け(1コ)			
集じん容積	0.7 L				・お手入れブラシ(1コ)			

●抗菌効果について

※花粉 ダーの死がい フンなど

一が一個が一人にして		※16かたクニックルのでにクラ 体と					
部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称		
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布		

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を!						
	症状は	●「自動」「強/弱」を押しても、運転しない ●電源ブラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする ●運転中、時々止まる ●運転中、異常な音がする ●本体が変形したり、異常に熱い ●ホースが破れている ●ごげくさい「におい」がする ●その他の異常、故障がある		ご使用中 止	事故防止のため、 すぐに「切」を押し、 電源プラグを抜いて、 販売店へ点検を ご依頼ください。		

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- ●お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ●個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ●ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/ いた にしい Panasonic 会員への登録が必要です。 ※ご愛用者登録には、 CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町 1500番地

© Panasonic Corporation 2009

V01Z91000 S0709-0